

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 87480322

к ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования»

**87480322 Жилет утепленный Экспертный СОП (тк.Оксфорд),
т.синий/васильковый**



Рис. 1. Эскиз Жилет утепленный Экспертный СОП (тк.Оксфорд), т.синий/васильковый, вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделий, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

Обхват груди типовой фигуры, см						
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132
136-140						
Рост типовой фигуры, см						
158-164		170-176		182-188		194-200

Описание внешнего вида модели

Жилет утепленный Экспертный СОП предназначена для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Жилет прямого силуэта, с центральной застежкой на тесьму «молния», входящей в воротник. Ткань верха и один слой утеплителя простеганы горизонтальными строчками согласно разметке на лекалах.

Полочки и спинка на кокетках из отделочной ткани. На кокетки настрочена светоотражающая полоса шириной 50мм (далее СОП).

Полочки с прорезными карманами с утепленными листочками с настрочными концами. **В правый боковой шов (10 см от низа) вставлена тканевая этикетка «Факел».** В левый боковой шов подкладки вставлен запасной лоскут ткани верха (2 шт).

Воротник втачной, стойка. В шов втачивания нижнего воротника вставляется вешалка из ткани верха и основная этикетка.

Жилет с притачной утепленной подкладкой. На подкладку левой полочки в области груди настрочен внутренний карман из ткани верха, застегивающийся на ленту-контакт. **На внутренний карман настрочена этикетка ФИО.**